COMMUNICATION TERMINAL	
Patent Number:	JP8079366
Publication date:	1996-03-22
Inventor(s):	TERAUCHI TOSHIRO; SUDO FUKUJI
Applicant(s):	SONY CORP
Requested Patent:	□ <u>JP8079366</u>
Application Number:	: JP19940232407 19940831
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H04M1/60
EC Classification:	
Equivalents:	
Abstract	
PURPOSE: To obtain a communication terminal with excellent convenience of use even with a few numbers of operation keys by adopting the operation used for commanding movement of a display menu on a display screen for the operation of commanding increase/decrease in a received sound volume in the talking state. CONSTITUTION: A menu pattern displayed when a menu key 6G is formed hierarchically and a lower hierarchical menu (sum menu) is selected by a click of a job dial 6. A 10th menu is a setting list menu, by which various items are set. Five sub menus are prepared behind the setting list menu and an items to increase automatically a voice sound volume in the case of much background noise is displayed on a 3rd sub menu. When the operation to command movement of a cursor is made during speech on the display menu, a CPU commands the increase/decrease of the received sound volume.	
Data supplied from the esp@cenet database - I2	

庁内整理番号

(43)公開日 平成8年(1996)3月22日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H04M 1/60

2

審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全16頁)

(21)出願番号

特願平6-232407

(22)出願日

平成6年(1994)8月31日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 寺内 俊郎

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニ

一株式会社内

(72)発明者 須藤 福治

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニ

一株式会社内

(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

(54)【発明の名称】通信端末装置

(57) 【要約】

【目的】本発明は通信端末装置において、小型軽量化を 一段と向上させる。

【構成】表示画面上では表示画面の移動を指示するのに 用いる操作を通話中における受話音量の増減を指示する 操作に用いることができるようにする。これにより受話 音量の調整キーをなくすことができる。




図1 携帯電話装置の全体構成

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の項目と、これらのうち現在どの項目 が選択されているかを明示するカーソルとを表示する表 示手段を備える通信端末装置において、

所定操作による所定キーの物理的な移動方向を検知し、 当該移動方向に応じて任意の項目を表示し、選択し、又 は確定する入力手段と、

通話中に、上記表示画面上での上記カーソルの移動を指示する操作がなされたとき受話音量の増減を指示する制御手段とを具えることを特徴とする通信端末装置。

【請求項2】通話中に、上記入力手段によつて選択項目の確定に相当する操作がなされたとき上記制御手段はミュート機能を作動させることを特徴とする請求項1に記載の通信端末装置。

【請求項3】上記所定キーはジョグダイヤルでなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の通信端末装置。

【請求項4】上記所定キーはジョグシヤトルでなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の通信端末装置。

【請求項5】上記所定キーはクリツク機能付きのトラツクポールでなることを特徴とする請求項1又は請求項2 に記載の通信端末装置。

【請求項6】上記所定キーはクリツク機能付きのジョイステイツクでなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の通信端末装置。

【請求項7】上記所定キーはクリツク機能付きのスライドスイツチでなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の通信端末装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【目次】以下の順序で本発明を説明する。

産業上の利用分野

従来の技術

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段(図1~図29)

作用

実施例

(1)全体構成

(1-1) 装置本体(図1~図5)

(1-2) 操作キー(図6~図12)

(2) 発呼/編集(図13)

(2-1) 発呼

(2-1-1) 電話帳リスト画面からの発呼 (図13~ 図18)

(2-1-2) リダイヤルリスト画面からの発呼(図1 3及び図14)

(2-1-3) 電話番号の入力による発呼(図13及び図14)

(2-1-4) 短縮ダイヤルによる発呼(図13及び図 50 さを一段と小型化できるようになされている。

14)

(2-1-5) 登録/編集(図19~図21)

(3) メニユー画面

(3-1)項目内容(図22~図26)

(3-2) スクロール機能(図27及び図28)

(4)他の実施例(図29)

発明の効果

[0002]

【産業上の利用分野】本発明は通信端末装置に関し、例 えば携帯電話装置に適用して好適なものである。

[0003]

【従来の技術】今日、世界各国において携帯電話システムが実用化され運用されている。そしてこれらシステムを用いた多様なサービスを実現するため通信端末装置の 多機能化が急速に進められている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが新たな機能ごとに新たな操作キーを付加したのでは装置本体に配置される操作キーの数が増大するため装置の小型化が難しく、操作性もかえつて悪くなるおそれがある。本発明は以上の点を考慮してなさえたもので、多くの機能を簡単に利用することができる操作性に優れた通信端末装置を

[0005]

提案しようとするものである。

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するため本発明においては、複数の項目と、これらのうち現在どの項目が選択されているかを明示するカーソル(K)とを表示する表示手段(5)を備える通信端末装置において、所定操作による所定キー(6 J)の物理的な移動方向を検知し、当該移動方向に応じて任意の項目を表示し、選択し、又は確定する入力手段(6)と、通話中に、表示画面上でのカーソル(K)の移動を指示する操作がなされたとき受話音量の増減を指示する制御手段(7)とを設けるようにする。

[0006]

【作用】表示画面上では表示画面の移動を指示するのに 用いる操作を通話中における受話音量の増減を指示する 操作に用いるようにしたことにより、操作キーの数を増 やさなくて済む。

0 [0007]

【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述 する

【0008】(1)全体構成

(1-1) 装置本体

まず図1及び図2を用いて携帯電話装置1の全体構成及び回路構成を説明する。この携帯電話装置1は装置本体2とその側面に回動(開閉)自在に取り付けられたアームマイク3とで構成されている。従つて使用時以外はアームマイク3を閉じることにより携帯電話装置1の大き

【0009】このアームマイク3には開閉動作に連動し てオンフツク又はオフフツクを制御する機能の他、閉状 態のとき特定キー以外の操作を無効とする機能(以下、 キーロック機能という)が設けられている。因にこのキ ーロツク状態はアームマイク3を開くことで解除できる ようになされている。これにより誤動作による誤発信や 誤着信を防ぐことができるようになされている。

【0010】一方、装置本体2には各種の操作キー及び 処理回路が設けられている。ここで装置本体2の表面に はアームマイク3と対をなすスピーカ4の他、液晶デイ スプレイ5及び各種の機能が割り当てられた複数の操作 キー6が設けられ、その内部にはこれらを入出力装置と するCPU7が内蔵されている。CPU7は液晶デイス プレイドライバ5Aを介して液晶デイスプレイ5を制御 し、操作キー6から入力された指示に応じた情報を適切 な大きさのフオントで表示するようになされている。

【0011】ここでCPU7はROM8に記憶されてい るプログラムやRAM9に読み込んだデータに基づいて 動作する。またCPU7は送受信回路部10を制御し、 これに接続されたアンテナ11を介して他の通信端末と の間で情報を送受するようになされている。因にCPU 7にはカードソケツト13が接続されており、これに挿 入された加入者 I Dカード12 (実施例の場合、SIM (Subscriber Identity Module) カード12)から加入 者に関する一切の管理情報を読み出して制御に用いるよ うになされている。

【0012】因にこの実施例で用いられる液晶デイスプ レイ5の表示面には縦横に32ドツト×97ドツトの画 素がマトリクス状に配列されており、これらに2種類の フオントで情報を表示できるようになされている。1つ 30 は図3に示すように1文字を縦5ドツト×横7ドツトで 表示する小フオントであり、1つは図4に示すように1 文字を縦15ドツト×横8ドツトで表示する大フオント である。従つて小フオントを用いれば縦4文字、横16 文字の文字を表示することができ、大フオントを用いれ ば縦2文字、横10文字の文字を表示することができる ようになされている。

【0013】ここで大フオントは原則としてユーザが入 力する文字を表示するのに用いられ、小フオントは装置 側のメツセージ等を表示するのに用いられるようになさ れている。ただしユーザが入力する文字数が所定の文字 数(20文字)を越える場合にはフオントサイズは大フ オントから小フオントに切り替えられるようになされて いる。

【0014】表示例を図5に示す。まず入力文字数が1 0 文字以下の間は上段に表示されている小フオントのメ ツセージ「input dial No 」の下段にユーザが入力した 文字が大フオントで次々に表示される。そして入力文字 数が10文字を越えると、それまでメツセージが表示さ れていた上段にメツセージに代えて最初の10文字が大 50 示できる(いわゆる短縮ダイヤル機能を実現できる)よ

フオントで表示され、下段に11文字以降の文字が大フ オントで表示される。やがて入力文字数が20文字に達 し、これを越えると、全ての入力文字が小フオントで表 示されるといつた具合である。

【0015】このようにフオントの切替機能が設けられ ていることにより入力文字数が少ない間は大きな文字で 入力内容を確認しながら入力でき、誤入力を減らすこと ができるようになされている。また文字数が多い場合に も同一項目についての入力情報を1画面上で確認できる ことにより入力内容の把握が容易になるようになされて

【0016】(1-2)操作キー

続いて装置本体2に設けられている操作キー6について 説明する。この実施例の場合、操作キー6は次の10個 のキーでなる。電源キー6A、「0」~「9」の数字キ -6B、「#」キ-6C、「*」キ-6D、センドキー 6E、エンドキー6F、メニユーキー6G、クリアキー 6 H、録音キー6 I 及びジョグダイアル6 J の 1 0 個で ある。このうち6A~6Hの8個の操作キーは装置本体 2の前面に配置されており、残る2個の操作キー6 I及 び6」は装置本体2の側面に配置されている。

【0017】各操作キーに割り当てられている主な機能 は次の通りである。電源キー 6 A は装置本体 2 の内部回 路に電源を投入するのに用いられるキーであり、1度目 の押下操作で電源が投入され、2度目の押下操作で電源 の供給を切るようになされている。ただし電源キー 6 A によつて電源が投入された後も30秒間に亘つてユーザ からパーソナルアイデンテテイ番号 (PIN: Personal ID number) が入力されなかつた場合には、CPU7が これを検知して自動的に電源を切るようになされてい る。これにより誤動作によつて電源が入つたままの状態 にならないようになされている。

【0018】次に10個の数字キー6日について説明す る。これら10個の数字キー6Bは数字の入力や選択の 他、アルフアベツトの入力に用いられる。この実施例の 場合、「0」及び「1」キーを除く8つの数字キー

「2」~「9」に複数のアルフアベツトがそれぞれ割り 当てられており、これらによつてアルフアベツトを入力 できるようになされている。例えば「2」には「a」~ 「c」、「3」には「d」~「f」が割り当てられ、他 のキーにも同様にアルフアベツトが割り当てられてい

【0019】アルフアベツトを入力する際には同じキー を1回押すことで1番目の文字を入力でき、2回押すこ とで2番面の文字を入力でき、3回押すことで3番目の 文字を順送りに入力できるようになされている。またこ の数字キー6 Bは表示項目の選択に用いることができる 他、電話帳リスト表示画面で所定時間(1秒間)押し続 けることにより数字に対応する相手先への発呼開始を指

50

5

うになされている。

【0020】センドキー6Eは電話帳リスト表示画面で選択された相手先への発呼開始を指示するのに用いられる他、過去のダイヤル履歴を呼び出すのに用いられる。エンドキー6Fは通話の終了を指示するのに用いられる。因に通話の終了はアームマイク3を閉じることによつても指示できる。

【0021】メニューキー6Gは液晶デイスプレイ5に表示される画面を初期画面とメニューの間で切りに表示るのに用いられるキーである。例えば図6(A)に示す画面を初期画面とすると、初期画面でメニュユ後でである。の1画面に表示が切り替えることができめぬえているのの1画面に表示が切りを表ることができる。これに対してメニュー画面が表示されているのメニューキー6Gを押せば、どの画のメニューをのメニューをはなされているのメニューを日を押せば、どのでいるのメニューキー6Gを押せば、どのでいるにのメニューキー6Gを押せば、どのでいるにできる。ことができるように前画面に戻ることができるように前画面に戻ることができるように前画面に戻ることができる。

【0022】またメニューキー6Gにはキーロツク状態を解除できる唯一の操作キーとしての機能が割り当てられている。すなわち図8に示すようにアームマイク3を閉じた状態であつてもメニューキー6Gを押せばキーロック状態を脱してキーアクテイブ状態に移行することができるようになされている。これに対してアームマイク3が閉じられており、かつメニュー画面が表示されている状態でメニューキー6Gが押された場合にはキーロック状態に戻すことができるようになされている。

【0023】因にメニュー画面で30秒間に亘つてユーザからなんら操作がなかつた場合には、CPU7がこれを検知した後に自動的にメニュー画面を閉じて初期画面に戻るような機能が設けられている。このときアームマイク3が閉じている場合にはこの状態からキーロツク状態に戻るようになされている。これにより誤動作を防止できる。

【0024】録音キー6Iは通話中の会話の録音とその再生を制御するのに用いられるキーであり、装置本体2を保持した手でそのまま操作できるように、装置本体2の上面のうちアームマイク3と反対側に取り付けられている。

【0025】最後に10個の操作キーのうち中心的な機能を有するジョグダイヤル6Jについて説明する。ジョグダイヤル6Jは装置本体2の側面のうちアームマイク3の反対側上部であつてスピーカ4の近傍位置に設けられており、録音キー6Iと同様保持した手でそのまま操作できるようになされている。

【0026】このジョグダイヤル6」は円周方向及び半径方向についてそれぞれ独立に操作できるようになされてたもので、図9に示すように、回転軸Oを中心とする

円周方向(矢印A及びB)に回動する円板状の部材(ロータリーエンコーダを構成する)と、半径方向(矢印C及びD)にスライドし得るスライド板(図示せず)及びスライドスイツチSWとによつて構成されている。ここでスライド板及びスライドスイツチSWはC方向に付勢されている。

【0027】因に回転軸Oはスライド板に対して固定されており、ジョグダイヤルが矢印Dの方向に押された場合にはロータリーエンコーダがスライド板と一体にスライドされてスイツチSWを押し下げ、オン状態に制御できるようになされている。CPU7はこのスイツチSWのオンオフ状態を検出することによつてジョグダイヤル6Jがクリツクされたか否かを判別している。

【0028】因にスライド板と一体にスライドされるロータリーエンコーダは図10に示すように2枚の円板6 J1及び6 J2によつて構成されている。このうち円板6 J1は円板6 J2の上面に積層された可動部材であり、スライド板に固定された円板6 J2 に対して相対的に回動し得るように取り付けられている。ここで可動側の円板6 J1には1組の対向電極6 J2 1が設けられた 20組の対向電極6 J2 2の円周に沿つて設けられた 20組の対向電極6 J2 2と摺接し得るようになされている。因に固定側の円板6 J2に設けられた対向電極6 J2 2は内周側と外周側とで位置がわずかづつずれて形成されている。

【0029】従つてジョグダイヤルをAの方向に回すと対向電極から出力される電位は図11(A)に示すように内周側の電位が先に接地電位に立ち下がるのに対し、Bの方向に回すと図11(B)に示すように外周側の電位が先に接地電位に立ち下がり、内周側の電位と外周側の電位のいずれが先に立ち下がるかを検出することによりジョグダイヤルの回動方向を検出することができるようになされている。またジョグダイヤルの回転量は外周側の電極から出力されるパルスの数をカウントすることにより検出することができる。

【0030】続いてジョグダイヤル6Jを用いた代表的な操作例を説明する。まず液晶デイスプレイ5上にリスト画面が表示されている場合、ジョグダイヤル6Jを円周方向にアツプ又はダウン操作することにより液晶デイスプレイ5上に表示されるカーソルKを上下方向に移動でき、表示項目のうちの1つを選択できるようになされている。因にこの状態でジョグダイヤル6Jを半径方向に押せば(以下、クリツクという)、カーソルKの位置する項目に関する詳細情報の読み出しをCPU7に指示できるようになされている。

【0031】また電話帳リストが表示されている場合、ジョグダイヤル6Jを所定時間の間押し続けることによつて発呼開始を指示できる。因に通話中にジョグダイヤル6Jを円周方向への回動操作することによつてポリユーム(受話音量)の大きさを調整することができるよう

になされている。また通話中にジョグダイヤル6 Jをク リツクすることによつてミユートできるようになされて いる。ジョグダイヤル6Jの発呼時における代表的な使 用例をフローチヤートにまとめると図12に示すように なる。

【0032】すなわち電話帳やリダイヤル画面等のリス ト画面が表示されている状態でジョグダイヤル6Jをク リツクすることによつて選択した項目の詳細情報を画面 上に表示でき、この状態でジョグダイヤル6 Jを所定時 間クリツクし続けると、カーソル位置に表示された相手 先に自動的に発呼を開始することができるようになされ ている。これに対してジョグダイヤル6Jを回動操作し てカーソルKをアツプ操作又はダウン操作すれば元のリ スト画面に戻ることができるようになされている。

【0033】(2)発呼/編集

(2-1) 発呼

この項では携帯電話装置1に用意されている様々な発信 方法を説明する。この携帯電話装置1には図13及び図 14に示すように5通りの発信方法が用意されている。 これらは電話帳リストを用いた発信方法、リダイヤル機 20 能を用いた発信方法、電話番号を直接入力する発信方 法、短縮ダイヤル機能を用いた発信方法に分類すること ができる。まず電話帳リスト画面からの発信方法につい て説明する。

【0034】 (2-1-1) 電話帳リスト画面からの発

アームマイク3を開いた状態、又は外部マイクが装置本 体 2 に接続された状態、又はハンズフリーキットが装置 本体2に接続された状態のいづれかの状態でジョグダイ ヤル6 J をクリツクすると、液晶デイスプレイ5 上の表 示は図15(A)の初期画面から図15(B)に示す電 話帳リスト画面に切り替わる。

【0035】ここで電話帳リストは、図16に示すよう に、「1」から「9」のアドレス番号と登録された使用 頻度の高い相手先とが組として表示される使用頻度別表 示欄と、登録されている相手先を全て降順(例えばAB C……順) に表示する降順表示欄 (すでに「1」から 「9」のアドレス番号に登録されているものを含む)と でなる。

【0036】さて電話帳リストに切り替わつた直後にお けるカーソルKの位置は液晶デイスプレイ5に表示され る表示項目の1番上、すなわちアドレス番号「1」に位 置している。この状態でジョグダイヤル6Jを下向きに 回転させればカーソルKを「2」、「3」……と順に移 動させることができ、その反対に上向きに回転させれば 降順表示欄の一番下から逆向き、すなわちZYX……の 順にカーソルKを移動させることができる。

【0037】因にカーソルKの移動による相手先の選択 方法にはジヨグダイヤル6 Jによる操作の他、アドレス 番号の入力による選択方法やアルフアベツトの入力によ 50

る選択方法がある。例えば相手先の電話番号がすでに 「1」~「9」キーのいずれかのアドレス番号に登録さ れており、かつそのアドレス番号が分かつている場合に はその番号のキーを押せばカーソルKを一足飛びに移動 させることができる。図17がその一例である。

【0038】またリスト画面がアルフアベツト順の表示 画面の場合には、「1」~「9」の数字キーによつて対 応するアルフアベツトへカーソルKを移動させることが できる。例えば「2」を押せば「a」にカーソルKを移 動させることができ、また「3」を押せば「d」にカー ソルKを移動させることができる。因に「d」から始ま る名前がない場合には「e」から始まる名前にカーソル Kを移動させて表示し、さらに「e」から始まる名前が ない場合にはそれ以降に存在する名前であつて最も近い 名前にカーソルKを移動させて表示させるようになされ ている。

【0039】ここでは図15(C)に示すように、アド レス番号「5」に登録されている「Jack」の位置に カーソルKを移動させるたものとして、続く発呼手順を 説明する。この状態からの発呼手順には複数の方法があ る。ここではジヨグダイヤル6Jを用いる方法を説明す る。この状態でジョグダイヤル6Jをクリツクすると、 表示画面は図15(D)に示すように詳細情報表示欄に 切り替わる。そしてこの状態でジョグダイヤルを1秒間 クリツクし続けると、発呼が開始される。このとき液晶 デイスプレイ面は図15(E)に示すように点滅する。 【0040】因に図15(D)のように詳細情報が表示 された状態で発呼先を変更したい場合にはジョグダイヤ ル6 Jを上方向又は下方向に回転操作すれば良い。例え ば図18(B)の表示画面でジョグダイヤル6Jを上側 に回転操作すると、表示画面は詳細情報の画面から1つ 上の階層に属するリスト画面に戻すことができる。ただ しカーソルKの位置は詳細情報が表示されていた相手先 に対して1項目上の項目に移動する。すなわち図18

(C) に示すように、カーソルKはアドレス番号「5」 の「Ellis」に代えてアドレス番号「4」の「Jo hn」の上に移動する。

【0041】因に図15(D)のように詳細情報が表示 された状態のまま所定時間(30秒)に亘つてなんらの 操作がない場合には、発呼されないものとして電話帳り ストを閉じて図15 (A) に示す初期画面に戻る機能も 設けられている。これにより詳細表示画面のまま携帯電 話装置1を鞄等に入れて持ち運ぶような場合にたまたま 発呼を開始し得るキーが押下されることがあつても誤発 信しないようになされている。因にこの機能はリスト画 面が表示されている場合にも同様に機能する。

【0042】なお電話帳リスト画面からの発呼を開始す る方法にはこれらの他、図15(D)に示す表示画面に おいてセンドキー6Eを押す発呼方法もある。これらは 相手先の詳細情報を表示させた後に発呼を開始する方法

30

であるが、この携帯電話装置1にはリスト画面から直接 発呼を開始する機能も設けられている。例えば図15

(C) に示す表示画面の状態でセンドキー6Eを押せば カーソルKの位置する通信先に直ち発呼を開始すること ができる。同様に通信先に対応する数字キーを1秒間押 し続けることによつても直ちに発呼を開始させることが

【0043】(2-1-2)リダイヤルリスト画面から

続いて図13(G)~図13(J)にリダイヤルリスト 画面からの発信操作を説明する。このリダイヤルリスト 画面は初期画面の状態でセンドキー6Eを押すと開くこ とができる。すなわち図13(A)の画面でセンドキー 6 Eを押すと、過去の発呼先である相手先名(電話帳リ ストから発呼した場合) や電話番号(電話番号を直接手 入力した場合) が図13 (G) に示すように表示される ことになる。この状態から発呼先の選択する操作や発呼 するときの操作は電話帳リストから発呼する場合と同様 である。

【0044】因に図13(G)のリストが表示された状 態のまま所定時間(30秒)に亘つてなんらの操作がな い場合には、発呼しないものとして電話帳リストを閉じ て図13(A)に示す初期画面に戻る機能も設けられて いる。これにより詳細表示画面のまま携帯電話装置1を 鞄等に入れて持ち運ぶような場合にたまたま発呼を開始 し得るキー入力があつた場合にも誤発信されないように なされている。

【0045】またこの携帯電話装置1には通信先に対し て前回どれくらいの間通話したかの情報や今回の通話時 間を表示する機能が設けられている。例えば図13

(H) に示すように前回の通話時間を「4:25」として表 示し、また図13(J)に示すように今回の通話時間を 「0:00:55 」として表示している。

【0046】(2-1-3)電話番号の入力による発呼 この場合には図13(A)の初期画面の段階で相手先の 電話番号をそのまま入力すれば良い。すると表示画面は 図13(A)の状態から図13(K)の状態に移り、ユ ーザが入力した電話番号が大フオントで表示されること になる。この番号で良ければ、センドキー6Eの押操作 によつて図14(L)の画面のように画面の点滅が開始 40 し始め、相手先への発呼が開始される。

【0047】 (2-1-4) 短縮ダイヤルによる発呼 この発信方法には2種類の発信方法が用意されている。 一方は数字キー 6 B を所定時間の間押し続けることによ る発信方法であり、他方は数字キー6Bと「#」キーを 用いる発信方法である。

【0048】まず数字キー6Bだけを用いる場合(図1 4 (O) ~ 図14 (P)) について説明する。ユーザは 表示画面が図13(A)の状態で発信しようとする相手 先のアドレス番号に対応する数字キー6Bを例えば1秒 50 移動させてジヨグダイヤル6Jをクリツクすれば良い。

間押し続ける。このようにすると液晶デイスプレイ5に 表示される画面は直ちに詳細表示画面に切り替わつてそ のまま発呼が開始される。

【0049】次に数字キー6Bと「#」キー6Dを用い る場合(図13(Q)~図14(S))について説明す る。ユーザは図13(A)に示す表示画面で発信しよう とする相手先のアドレス番号に対応する数字キー 6 Bを 押した後、「#」キー6Dを押すことにより詳細表示画 面に画面を切り替える。そしてこの状態でセンドキー6 Eを押すことによつて発呼を開始するようになされてい る。

【0050】(2-1-5)登録/編集

次にこれら電話帳リストに電話番号等を登録する方法及 び編集方法を説明する。まずメニューキー6Gを押して メニユー画面を開き、この画面上で「Telbookedit」を 選択することにより電話番号等を登録できる状態にす る。ここからの登録方法には2通りある。まず1つ目は 「新規登録」の項を指定して新たな電話番号を入力する 方法である。ユーザは新たに発信先を登録したい場合、 ジョグダイヤル6 Jを操作してカーソルKを「新規登 録」の項に移動させ、その状態でジョグダイヤル6Jを クリックする(図19(B))。

【0051】すると表示画面は図19(C)に切り替わ り、名前の入力を促す文字が表示される。この状態でユ ーザが数字キー6Bを操作すると入力された文字が大フ オントのアルフアベツトで表示されるようになる。ここ で入力した文字を登録して良ければユーザはジョグダイ ヤル6Jをクリツクし、続く電話番号の登録画面に移 る。そして入力した電話番号を登録して良ければ再度ジ ヨグダイヤル6」をクリツクすれば良い。すると新たに 入力された名前等が図19 (D) に示すように電話帳リ ストの空きエリアに登録される。

【0052】もう1つの方法は未登録のアドレス番号を 選択して名前を登録する方法である。この場合、図20 (A)及び(B)に示すように、カーソルKを未登録ア ドレス番号に移動させる。この例の場合は「7」であ る。この状態でジョグダイヤル6Jをクリツクすると、 液晶デイスプレイ5上には名前の入力を促す文字が表示 される。

【0053】この後は、先に説明した登録手順と同様に 対応する数字キー6Bを操作することによつて相手先名 を入力し、正しければジョグダイヤル6」をクリツクし て登録する。続いて図20(D)のように画面上に表示 される指示に従い電話番号を入力し、同じくジョグダイ ヤル6 Jをクリツクすると、入力された電話番号を登録 することができる。これらが電話帳リストの登録手順で ある。

【0054】一方、編集時には図21(A)及び(B) に示すように編集しようとする名前の上にカーソルKを

このように既に登録済みの項目が選択されたときには編集モードに入るようになされている。編集モードに入ると画面上には編集しようとする相手先名と編集内容(変更(edil)、削除(delete)、入れ替え(swap))が表示される。ユーザはここでジョグダイヤル6Jを操作することにより編集内容を選択する。

【0055】例えば削除が選択された場合、表示画面は図21 (D) のように登録内容を消去して良いか否かを再度確認する画面となる。このとき「Yes」が選択されると消去動作が実行される。これに対して入れ替えが選択された場合、表示画面は図21 (F) に切り替わり、どのアドレス番号の登録内容と入れ換えるかの入力を促す表示画面となる。ここで入れ換えるアドレス番号が入力されてジョグダイヤル6Jがクリツクされると、入れ替え動作が実行され、入れ替え後の登録内容が図21

(G) のように表示される。この例は「8」と「6」とを入れ換える場合である。

【0056】また変更が選択された場合、相手先名及び電話番号のいずれについても変更できるよう各項目についての変更を受け付ける画面が図21(H)及び(I)に示すように順次表示されている。この状態でジョグダイヤル6Jをクリツクして変更内容を確定すると、表示画面は図21(J)に切り替わる。

【0057】(3)メニユー画面

(3-1)項目内容

最後にメニューキー6Gが押下されたときに表示されるメニュー画面について説明する。メニュー画面は階層的に構成されており、ジョグダイヤル6Jのクリツク操作によつて下位の階層(サブメニュー画面)に降りることができるようになされている。ここで図22は携帯電話 30 装置1に用意されている最上位階層のメニュー画面W1~W10を示し、図23~図26はその下位階層に属するサブメニュー画面を示している。

【0058】まず第1のメニユー画面W1は「電話帳(Telbook)」の編集用および「モード(mode)」の設定用である。「電話帳」の項を選択することによつて新たな電話番号等を登録したり登録内容を編集できるようになされている。一方、「モード」の項を選択すると図23(A)に示すメニユー画面に表示が切り替わり、使用環境に適した設定条件を選択できるようになされている。この例の場合、選択できる使用環境は「ノーマルモード」、「ポケツトモード」、「サイレントモード」、「ドライビングモード」の4つである。

【0059】例えばポケツトモードを選択すると、呼出音を最大にでき(リンガオン)、かつキーロツク機能を能動状態にすることができる。これにより呼出音が聞こえ難い状況下で使用する場合にも呼出音を確実に聞き取ることができ、また操作と無関係なキー入力を受け付けないようにすることができる。

【0060】またサイレントモードを選択すると、呼出 50 除と設定に用いられる。

音を聞こえないようにでき(リンガオフ)、その代わりに液晶デイスプレイ 5 を点滅させて着呼を知らせるようにできる。これにより電車等に乗つている場合にも周囲の人に迷惑をかけずに着呼を知ることができる。またこのモード時には無応答時に回線を自動的に切る機能が設定される。またドライビングモードを選択すると、着呼時に自動的に通話を開始することができる。

【0061】第2のメニュー画面W2は「ショートメツセージ機能(SMS)」の設定用である。このメニュー画面には「消去(Delete)」、「送信(Make Send)」、「読み込み(Read)」の3つの項が表示される。ここで「送信」を選択すれば、さらに下位のメニュー画面において、送信する文章を新規に作成するか、パターン文章を使用するか、以前送信した文章でストアしているものを利用するかを選択することができる。これに対して「読み込み」を選択すれば、同様に下位のメニュー画面において、読み込んだ内容をストアするか、消去するか、電話でリプライするか、ショートメツセージをリプライするか選択できる。

【0062】第3のメニュー画面W3は「時間機能(Time)」の設定用である。このメニュー画面によつて「設定(set)」、「アラーム(alarm)」、「スリープ(sleep)」、「ウエイクアツブ(wake up)」をおのおの選択することによつて現在時刻の設定やアラームを鳴らす時間及びオン/オフの設定等をそれぞれ設定できるようになされている。

【0063】第4のメニユー画面W4は「パブリツク・ランデイツト・モービル・ネツトワーク(PLMN)機能」の設定用である。このメニユー画面では「選択モード(Sel mode)」と「サーチ(Search)」の項が表示される。前者はネツトワークをマニユアル設定とするか自動設定とするかの選択に用いられ、また後者は現在使用できるネツトワークの自動検索して表示する機能である。

【0064】第5のメニュー画面W5は「パーソナルIDナンパー(PIN)機能」の設定用である。このメニュー画面では「コントロール(control)」と「チエンジ(change)」の項が表示される。前者によつてIDナンパーの入力を使用時の必須条件とするか否かを設定できる。これにより特定の人しか使用できないようにするか否かを設定できる。また後者によつてIDナンパーを変更できるようになされている。

【0065】第6のメニュー画面W6は「転送(Forward)機能」の設定用である。このメニュー画面では「問い合わせ(Intrro)」、「解除(Erase)」、「設定(Regist)」の項が表示される。最初の項の「問い合わせ」は転送サービスをネツトワーク側に問い合わせる機能であり、「解除」と「設定」はそれぞれ転送先等の解除と設定に用いられる。

14

【0066】第7のメニュー画面W7は「発信(BarOut)機能」の設定用である。このメニュー画面では「自PLMN外の国際呼の制限(B0IC-exHC:Barring of OutgoingInternational Calls except those directed to the HPLMN Coutry)」、「国際呼の制限(B0IC:Barring of Outgoing International Calls)」、「発信制限(BAOC:Barring of All Outgoing Calls)」の項が表示される。各項目の選択により発信機能が設定される。第8のメニュー画面W8は「着信(BarCome)機能」の設定用である。このメニュー画面では「自PLMN外でローミング時の着信制限」、「着信制限(BAIC)」の項が表示される。やはり各項目の選択により着信機能を設定できる。

【0067】第9のメニュー画面W9は「課金 (Charge)情報」の設定用である。このメニュー画面では「リセツト (Reset)」と「チエツク (Check)」の項が表示される。例えば前者は課金情報のリセツト用であり、また後者は総料金を表示する機能である。

【0068】第10のメニユー画面W10は「設定用リスト(Setting List)」画面であり、図24に示す各種項目について設定できるようになされている。因にこのメニユー画面の次の画面を指示すると、第1のメニユー画面W1に戻るようになされている。

【 O O 6 9 】 この設定用リストの下位には5個のサブメニュー画面が用意されているため順に説明する。まず第1のサブメニュー画面SW1には「Call ID PRESENT」、「Language select」、「ANY KEY ANSWER」、「Min BEEP」の4つの項目が表示される。ここで「Call ID PRESENT」は相手先に自己の電話番号を伝送する機能の設定用であり、また「ANY KEY ANSWER」は着信時にどのキーを押しても通話できる機能の設定用である。さらに「1 Min BEEP」は通話1分ごとにビープ音を出して時間の経過を知らせる機能の設定用である。

【0070】第2のサブメニユー画面SW2には「呼出音選択(Ringer Select)」、「低信号レベル警告(LowSignal Warn)機能」、「低パツテリー警告(LowBattery Warn)機能」、「呼出音量(Ringer Volume)機能」の4つが表示される。ここで「呼出音選択」は図25に示すように3つの呼び出し音の中から1つの呼び出し音を選択する機能であり、また「呼出音量機能」は図26に示すように3段階の音量の中から適切な音量を設定するのに用いる機能である。

【0071】第3のサブメニユー画面SW3には輝度の設定に用いられる「LCD Density」、パーソナルIDナンバーの変更に用いられる「Change PIN2」、背景ノイズが多いとき音声を自動的に大きくする「AutoVolume CTRL」、「Noise Reduction」の4つの項が表示される。

【0072】第4のサブメニユー画面SW4には液晶デイスプレイ5に時刻を表示するか否かを設定するのに用 50

いる「Clock Display」、サービスセンタのアドレス変更に用いられる「SMS ServCenter」、メツセージが相手方に付いたか否かを表示するかどうかを設定する「SMS Enquiry」、ショートメツセージをフアツクスに送るかどうかを設定する「SMS Telmatic」の4つの項目が表示される。

【0073】第5のサブメニュー画面SW5にはショートメツセージに重要度に応じて重みを付けるための「SMS Class」、付加サービス内における発着信を規制するパスワードの変更に用いられる「Chage Password」、上限を越える発着を制限する機能の設定に用いる「Charge ACMM」の3つの項目が表示される。

【0074】 (3-2) スクロール機能

続いて同階層に属する複数枚のメニュー画面又はサブメニュー画面を高速に頁めくりするため携帯電話装置1に採用されているスクロール機能を図27及び図28を用いて説明する。

【0075】このスクロール機能はカーソルKが各頁の1番上の項目に位置しているときにカーソルKのアツプが指示されるとき、1つ前の頁に表示が切り替わると共に、表示される項目のうち1番上の項目にカーソルKを移動させることができる機能であり、またカーソルKが各頁の1番下の項目に位置しているときにカーソルKが各頁のが指示されると、次の頁に表示が切り替わると共に、表示される項目のうち1番下にカーソルKを移動でよことができる機能である。これにより遠く離れたメニュー画面に表示されている項目を選択する場合にも、すばやくカーソルKを移動できるようになされている。【0076】(4)他の実施例

おお上述の実施例においては、カーソルKの移動と項目 の確定に用いる入力装置として回転機構及びクリツク機 構を有するジョグダイヤル6Jを用いる場合について述 べたが、本発明はこれに限らず、カーソルKの移動を入 力する操作方向と選択された項目の確定する操作方向と が異なる入力装置であれば他の構造の入力装置に広く適 用し得る。

【0077】例えば回転角が所定角度に制限されたいわゆるジョグシヤトルを用いても良い。またクリツク機構付きのトラツクボールやジョイステイツクを用いても良い。またクリツク機構付きのスライドスイツチを用いても良い。これらを用いても上述の実施例の場合と同様、操作キー数の少ない携帯性に優れた通信端末装置を実現することができる。

【0078】また上述の実施例においては、可動マイク3を装置本体2に装着して用いる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、マイク固定式の携帯電話装置に広く適用し得る。さらに上述の実施例においては、ジョグダイヤル6Jのアツプダウン操作をカーソルKの上下移動に用いる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ジョグダイヤル6Jのアツプダウン操作をカ

ーソルKの左右方向への移動に用いても良い。

【0079】さらに上述の実施例においては、電話帳の詳細情報が表示されている画面でジョグダイヤル6」がアツブ操作された場合には、表示画面を上位階層のメニュー画面、すなわち相手先名のリスト画面に切り替え、かつカーソルを詳細情報が表示されていた相手先の上に表示されている欄に移動させる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図29に示すようにアツブ操作された場合には1つ上の項目の詳細情報を表示し、またダウン操作された場合には1つ下の項目の詳細情報を表がつン操作された場合には1つ下の項目の詳細情報を表に、またダウン操作された場合には1つ下の項目の詳細情報を表にようにしても良い。この場合、リスト画面に戻るにはクリアキー6Hを用いれば良い。

【0080】さらに上述の実施例においては、電話帳リストに相手先名をアルフアベツトで入力する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、片仮名で入力できるようにしても良い。さらに上述の実施例においては、使用頻度の高い相手先名を表示する登録欄から相手先名をアルフアベツトの降順に表示する降順表示欄への切換にはジョグダイヤル6Jを用いる場合について述べたが、本発明はこれに限らず、専用の操作キーや既存の操20作キー(例えば「#」キー)を兼用して表示を切り替えるようにしても良い。

【0081】さらに上述の実施例においては、液晶デイスプレイ5上に表示される文字や数字を2種類のフオントを用いて表示する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、大フオント及び小フオントの2種類の他に中間的なフオントを用意しても良い。

【0082】さらに上述の実施例においては、加入者に関する一切の管理情報を記憶するIDカードとしてSIMカードを用いる場合について述べたが、本発明はこれ 30に限らず、他の規格を満たすIDカードを用いても良い

【0083】さらに上述の実施例においては、カーソル Kが頁の1番上の項目に位置するときにアツプ操作があ るとカーソルKを前頁の1番上までジヤンプさせると共 に、カーソルKが頁の1番下の項目に位置するときにダ ウン操作があるとカーソルKを次頁の1番下までジヤン プさせる場合について述べたが、本発明はこれに限ら ず、アツプ操作の場合のみこのスクロール機能が動作す るようにしても良く、またダウン操作の場合のみこのス クロール機能が動作するようにしても良い。

【0084】またこれに限らず、カーソルドが頁上のどの位置にあつてもダウン操作があると次頁にカーソルドを移動させ、アツプ操作があると1項目づつカーソルドの位置を上げるようにしても良い。またこれとは逆にアツプ操作があつた場合にはカーソルドの頁上の位置によらず前頁にカーソルドを移動させ、ダウン操作があつた場合には1項目づつカーソルドを下げるようにしても良い。

[0085]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、表示画面上では表示画面の移動を指示するのに用いる操作を通話中における受話音量の増減を指示する操作に用いることができることにより、操作キーの数が少なくても使い勝手に優れた通信端末装置を実現することができる。

16

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による通信端末装置の一実施例を示す略 線的正面図である。

【図2】通信端末装置の内部に設けられる回路構成を示すプロツク図である。

【図3】小フオントの説明に供する略線図である。

【図4】大フオントの説明に供する略線図である。

【図5】入力文字数の違いによるフオントの切換の説明 に供する状態遷移図である。

【図6】メニユーキーを用いた表示画面の切換えを示す略線図である。

【図7】クリアキーを用いた表示画面の切換えを示す略 線図である。

【図8】可動式のアームマイクが閉じられた状態でのメニューキーを用いたモードの切換えを示す略線図である。

【図9】ジヨグダイヤルの概略機構を示す略線的平面図である。

【図10】ロータリーエンコーダの構成を示す平面図で

【図11】ロータリーエンコーダからの出力波形を示す 信号波形図である。

【図12】ジョグダイヤルを用いた表示画面の切換を示す状態遷移図である。

0 【図13】各種の発呼手順の説明に供する状態遷移図である。

【図14】各種の発呼手順の説明に供する状態遷移図で ある

【図15】電話帳リストからの発呼手順を示す状態遷移 図である。

【図16】電話帳リストにおける文字配列

【図17】数字キーを用いた検索の説明に供する状態遷 移図である。

【図18】詳細情報表示画面からリスト表示画面への復帰の様子を示す状態遷移図である。

【図19】電話帳リスト画面での新規登録手順の一例を示す状態遷移図である。

【図20】電話帳リスト画面での新規登録手順の一例を示す状態遷移図である。

【図21】電話帳リスト画面に表示されている表示画面 の編集手順を示す状態遷移図である。

【図22】メニユーリスト画面を示す状態遷移図であ ~

【図23】モード設定画面の詳細表示画面を示す状態遷 50 移図である。

【図24】各種モードの設定用リスト画面の詳細表示画面を示す状態遷移図である。

【図25】リンガ設定画面の詳細表示画面を示す状態圏 移図である。

【図26】ボリユーム設定画面の詳細表示画面を示す状態遷移図である。

【図27】スクロール機能の説明に供する状態遷移図である。

【図28】スクロール機能の説明に供する状態遷移図で

を示す状態選移図である。 【符号の説明】

ある。

۲.

1 ……携帯電話装置、2 ……装置本体、3 ……アームマイク、4 ……スピーカ、5 ……液晶デイスプレイ、6 … …操作キー、6 A ……、7 ……CPU、10 ……送受信回路部、12 ……カードソケツト、13 ……SIMカー

18

【図29】詳細情報表示画面から他の画面への切換え例







図1 携帯電話装置の全体構成

[図3]







図3 小フオント表示(16×4文字)

[図4]






図4 大フオント表示(10×2文字)




図6 メニューキーによる表示画面の切替 図7 クリアキーによる表示画面の切替

[図23]




図23 モード設定画面




図8 アームマイクが閉じている場合のモード遷移




図26 ポリユーム設定画面




図12 ショグダイヤルを用いた表示画面の切替

【図13】





図13 発呼操作手順(1)






図15 電話帳リストからの発呼




図24 設定用リストのサブメニユー画面




図21 電話帳リストの編集手順

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY